

Installation Instructions for Safety Belt Extender





CAUTION: Safety belt extenders are only for people who cannot buckle their safety belts without an extender. If the vehicle's safety belt will fasten around you, you should use it without an extender. Using extenders improperly can increase the risk of injury. Read and follow these instructions carefully to help avoid this risk.

CAUTION: When you use a safety belt extender, it changes the position of the shoulder portion of the belt on your body. If you really do not need the extender, or if the extender is too long for you, the shoulder portion of the belt will be in the incorrect position, and then may cause serious injury to you. Follow Steps 1-8 to help avoid this risk.

CAUTION: Do not use a belt extender with a child seat.

INSTALLATION

1. Read the Owners Manual instructions for information about adjusting the safety belt and try to buckle the safety belt without using the extender. Do not use an extender just to make it easier to buckle the safety belt. Use an extender only when you cannot buckle the safety belt without using an extender.
2. Safety belt extenders are available in two lengths: 9 inches and 15 inches. Never use a 15" extender without first trying to use a 9" extender.
3. Position the seat where it will be the most comfortable. Insert the metal tongue (latch plate) of the vehicle's safety belt into the safety belt extenders buckle.
4. Insert the safety belt extenders latch plate (metal tongue) into the vehicle's safety belt buckle.
5. Tighten the safety belt so that the lap portion fits snugly over your hips. If you are on the driver's side, grab the extenders buckle and pull it towards the driver's door. If you are on the passenger side, grab the extenders buckle and pull it towards the passenger's door.
Caution: If the distance from the extender buckle to the center of your body is less than 154mm (6"), the use of the safety belt extender can increase injury to you in a crash. To avoid this risk, follow the instructions in Step 6.
6. After the safety belt extender has been installed, be sure that the distance from the safety belt extender buckle to the center of your body is 154mm (6") or more. If the measurement is less than 154mm (6"):
 - a. and you installed a 9" extender, you should be able to buckle the vehicle's safety belt without the use of an extender.
 - b. and you installed the 15" extender, remove it and use the nine inch extender.
 If you are unable to buckle the safety belt with the 9" safety belt extender, install the 15" safety belt extender.
7. If you or someone else changes the adjustment of the seat, you sit in a different seat, or if you wear different clothes (such as no coat instead of a heavy winter coat), you may not need an extender. Follow Steps 1-6 to see whether you still require an extender.
8. Remove and store the safety belt extender when not in use. No one else should use the extender unless that person meets the requirements in Steps 1-6. If that person does not meet the requirements, the use of a safety belt extender is unsafe and must not be used.



Safety Belt Extender

REV 31JA22

PART No.

12457414

SHEET

1 of 3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.

Date	Revision	Auth	DR
O5JN98	Initial Release	NA	
02SE03	Revision – A. Jefferson	NA	
31JA22	Revision – Kyle McCafferty	NA	

**Title Installation Instructions
Safety Belt Extender**

PART No. **12457414**

SHEET 1 of 3

Instructions d'installation d'un prolongateur de ceinture de sécurité





MISE EN GARDE : les prolongateurs de ceinture de sécurité sont destinés uniquement aux personnes qui ne peuvent pas boucler leur ceinture de sécurité sans un prolongateur. Si la ceinture de sécurité du véhicule peut s'attacher, vous devez l'utiliser sans prolongateur. L'utilisation inappropriée de prolongateurs peut augmenter le risque de blessures. Lire et suivre attentivement ces instructions pour éviter ce risque.

MISE EN GARDE : lorsque vous utilisez un prolongateur de ceinture de sécurité, il modifie la position de la partie de la ceinture passant par l'épaule. Si vous n'avez pas vraiment besoin du prolongateur, ou si le prolongateur est trop long pour votre taille, la partie de la ceinture passant par l'épaule sera dans une position incorrecte, ce qui pourrait causer des blessures graves. Suivre les étapes 1 à 8 pour éviter ce risque.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser de prolongateur de ceinture avec un siège pour enfant.

INSTALLATION

1. Lire les instructions du manuel du propriétaire pour obtenir des informations sur le réglage de la ceinture de sécurité et essayer de boucler la ceinture de sécurité sans utiliser le prolongateur. Ne pas utiliser un prolongateur juste pour boucler plus facilement la ceinture de sécurité. N'utiliser un prolongateur que lorsque vous ne pouvez pas boucler la ceinture de sécurité sans l'aide d'un prolongateur.
2. Des prolongateurs de ceinture de sécurité sont disponibles en deux longueurs : 9 pouces et 15 pouces. Ne jamais utiliser un prolongateur de 15 po sans avoir essayé d'abord un prolongateur de 9 po.
3. Placer le siège à la position la plus confortable. Insérer la languette métallique (plaque de loquet) de la ceinture de sécurité du véhicule dans la boucle du prolongateur de ceinture de sécurité.
4. Insérer la plaque de loquet (languette métallique) du prolongateur de ceinture de sécurité dans la boucle de ceinture de sécurité du véhicule.
5. Serrer la ceinture de sécurité de façon que la partie abdominale soit bien ajustée sur vos hanches. Si vous êtes du côté conducteur, saisir la boucle du prolongateur et la tirer vers la porte du conducteur. Si vous êtes du côté passager, saisir la boucle du prolongateur et la tirer vers la porte du passager.
Mise en garde : si la distance entre la boucle du prolongateur et le centre de votre corps est inférieure à 154 mm (6 po), l'utilisation du prolongateur de ceinture de sécurité peut augmenter le risque de vous blesser en cas d'accident. Pour éviter ce risque, suivre les instructions de l'étape 6.
6. Après avoir installé le prolongateur de ceinture de sécurité, s'assurer que la distance entre la boucle du prolongateur de ceinture de sécurité et le centre de votre corps est au moins de 154 mm (6 po). Si la distance est inférieure à 154 mm (6 po) :
 - a. et que vous avez installé un prolongateur de 9 po, vous devez pouvoir boucler la ceinture de sécurité du véhicule sans utiliser de prolongateur.
 - b. et que vous avez installé un prolongateur de 15 po, le retirer et utiliser le prolongateur de neuf pouces.
 Si vous ne pouvez pas boucler la ceinture de sécurité avec un prolongateur de 9 po, installer le prolongateur de 15 po.
7. Si vous ou quelqu'un d'autre modifie le réglage du siège, si vous vous asseyez sur un siège différent ou si vous portez des vêtements différents (par exemple, pas de manteau au lieu d'un gros manteau d'hiver), vous n'aurez peut-être pas besoin d'un prolongateur. Suivez les étapes 1 à 6 pour vérifier si vous avez encore besoin d'un prolongateur.



Safety Belt Extender

REV 31JA22

PART No.

12457414

SHEET

2 of 3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.

Date	Revision	Auth	DR
O5JN98	Initial Release	NA	
02SE03	Revision – A. Jefferson	NA	
31JA22	Revision – Kyle McCafferty	NA	

**Title Installation Instructions
Safety Belt Extender**

PART No. **12457414**

SHEET 2 of 3

Instrucciones de instalación para extensor de cinturón de seguridad

PRECAUCIÓN: Los extensores de cinturones de seguridad son sólo para personas que no pueden abrocharse los cinturones de seguridad sin un extensor. Si el cinturón de seguridad del vehículo se abrocha a su alrededor, debe usarlo sin extensor. El uso inadecuado de extensores puede aumentar el riesgo de lesiones. Lea y siga atentamente estas instrucciones para ayudar a evitar este riesgo.





PRECAUCIÓN: Cuando usa un extensor de cinturón de seguridad, cambia la posición de la parte del hombro del cinturón en su cuerpo. Si realmente no necesita el extensor, o si el extensor es demasiado largo para usted, la parte del hombro del cinturón estará en la posición incorrecta y puede causarle lesiones graves. Siga los pasos 1 a 8 para ayudar a evitar este riesgo.

PRECAUCIÓN: No utilice un extensor de cinturón con un asiento para niños.

INSTALACIÓN

1. Lea las instrucciones del Manual del propietario para obtener información sobre cómo ajustar el cinturón de seguridad e intente abrocharlo sin usar el extensor. No use un extensor sólo para facilitar abrochar el cinturón de seguridad. Use un extensor sólo cuando no pueda abrochar el cinturón de seguridad sin usar un extensor.
2. Los extensores de cinturones de seguridad están disponibles en dos longitudes: 9 pulgadas y 15 pulgadas. Nunca use un extensor de 15" sin antes intentar usar un extensor de 9".
3. Coloque el asiento donde sea más cómodo. Inserte la lengüeta de metal (placa de cierre) del cinturón de seguridad del vehículo en la hebilla de los extensores del cinturón de seguridad.
4. Inserte la placa de cierre de los extensores del cinturón de seguridad (lengüeta de metal) en la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo.
5. Apriete el cinturón de seguridad de manera que la parte del regazo quede ajustada sobre sus caderas. Si está del lado del conductor, tome la hebilla extensora y tire de ella hacia la puerta del conductor. Si está del lado del pasajero, tome la hebilla extensora y tire de ella hacia la puerta del pasajero. Precaución: Si la distancia desde la hebilla del extensor hasta el centro de su cuerpo es inferior a 154 mm (6"), el uso del extensor del cinturón de seguridad puede aumentar las lesiones en caso de choque. Para evitar este riesgo, siga las instrucciones del Paso 6.
6. Después de instalar el extensor del cinturón de seguridad, asegúrese que la distancia desde la hebilla del extensor del cinturón de seguridad hasta el centro de su cuerpo sea de 154 mm (6") o más. Si la medida es inferior a 154 mm (6"):
 - a. e instaló un extensor de 9", debería poder abrocharse el cinturón de seguridad del vehículo sin usar un extensor.
 - b. e instaló el extensor de 15", retírelo y use el extensor de nueve pulgadas.
7. Si usted u otra persona cambia el ajuste del asiento, se sienta en un asiento diferente, o si usa ropa diferente (por ejemplo, sin abrigo en lugar de un abrigo pesado de invierno), es posible que no necesite un extensor. Siga los pasos 1-6 para ver si todavía necesita un extensor.

Retire y guarde el extensor del cinturón de seguridad cuando no esté en uso. Nadie más debe usar el extensor a menos que esa persona cumpla con los requisitos de los Pasos 1-6. Si esa persona no cumple con los requisitos, el uso de un extensor de cinturón de seguridad no es seguro y no debe usarse.



Safety Belt Extender

REV 31JA22

PART No.

12457414

SHEET

3 of 3

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.

Date	Revision	Auth	DR
05JN98	Initial Release	NA	
02SE03	Revision – A. Jefferson	NA	
31JA22	Revision – Kyle McCafferty	NA	

**Title Installation Instructions
Safety Belt Extender**

PART No. **12457414**

SHEET **3 of 3**